

Regolazione ora e data

- 1- premi per far apparire l'ora.
- 2- con l'ora visualizzata tieni premuto finchè i led delle ore lampeggiano (circa 3-4 secondi).
- 3 premi ripetutamente fino a raggiungere l'ora desiderata.
- 4-tieni premuto fino a che lampeggiano i minuti.
- 5- premi ripetutamente fino al valore corretto.
- 6-tieni premuto per 3-4 secondi.
- 7-lampeggia la ghiera delle ore che in questo caso rappresenta il mese.
- 8 premi ripetutamente fino al valore corretto.
- 9 tieni premuto per 3-4 secondi.
- 10- regola il giorno premendo ripetutamente.
- 11-tieni premuto 3-4 secondi o lascia che si spenga da solo. ZITTO IS READY!